

Instructies doormeten palen

EKAL B.V.
Graafdijs West 6
2971 XD Molenaarsgraaf

T +31 (0)184 - 64 91 64

E info@ekal.nl

W www.ekal.nl

Binnenkort komen wij bij u om palen door te meten.

Wat verwachten wij van u:

- De palen dienen bereikbaar te zijn
- De paalkoppen dienen schoon te zijn (met een harde bezem schoonmaken)
- Palen mogen niet onder water staan
- Indien de palen in de kuil of verdieping staan groter dan 50cm moet een inrit of trap aanwezig zijn.
- Geen wapening op de palen
- Dat de paal bereikbaar is ook onder maaiveld. Minimaal 100 x 80cm rondom de paal vrijgraven.
- De palenummers moeten bekend zijn of een oriëntatiepunten om erachter te komen wat de paalnummers zijn.

Overig:

- Werkvloer bij voorkeur niet tegen de paal
- Veel kopwapening ontstaat geen duidelijk signaal
- Bij molens of cirkels van palen dient paal 1 te worden aangegeven

Wat kan u van EKAL verwachten:

- De palen op een kundige manier worden doorgemeten
- Binnen 1 dag een reactie per mail wat er aan de hand is. Rapportage volgt later.

Planning

- De aannemer draagt zorg voor het inlichten wanneer er doorgemeten kan worden.
- EKAL heeft dus geen actieve rol in het plannen van doormeten.

Bijlage voorbeeld **hoe het hoort** en hoe het **niet hoort**.



Hoe het hoort



Hoe het niet hoort

