

INSTRUCTIE AANNEMER

Uitvoering heiwerk - vink af vóór aanvang



1 ALGEMENE VERPLICHTINGEN

- ☐ Stuur vóór aanvang een foto van het 0-peil (0 peil = ... NAP) naar EKAL én de heier. (projectbeheer@ekal.nl)
- ☐ Informeer de constructeur uiterlijk 1 dag vóór aanvang over de start van het heiwerk.
- ☐ Bij de aanvang van het heiwerk is er een vertegenwoordiger aanwezig van de aannemer.
- ☐ De palenstaat van EKAL is leidend voor de paalkophoogtes!

2 PIKETTEN EN PALEN

- ☐ Alle piketten voorzien van het juiste paalnummer conform het palenplan.
- ☐ Palen met kopwapening of aarding duidelijk gemarkeerd met afwijkende kleur op de piketten.
- ☐ Géén stalen pennen als piketten (veiligheid) - gebruik spijkers met rozetten in puinverharding.
- ☐ Minimaal 60 cm vrije ruimte rondom elke piket voor het heiblok.
- ☐ Piketten nooit in een talud plaatsen - dit veroorzaakt paalmisstanden.

3 0-PEIL

- ☐ Duidelijk 0-peil aanwezig op de bouwplaats (aanduiding: 0 peil = ... NAP).
- ☐ Maximale afstand tot de heistelling: circa 30 meter.
- ☐ Bij meerdere blokken/kavels: per blok/kavel een apart 0 peil aangeven.

i De heier werkt vanaf het 0 peil - de heier moet niet hoeven rekenen.

4 BOUWPUT

- ☐ Controleer op obstakels in de ondergrond (stenen, puin, oude palen, etc.). Vooraf kenbaar maken indien obstakels aanwezig zijn, vanwege veiligheid.
- ☐ De bouwput is vlak uitgegraven - palen worden niet op een rand of talud geheid.
- ☐ De bouwput is draagkrachtig en veilig voor de heistelling. (verantwoordelijkheid aannemer)
- ☐ De bouwput is goed begaanbaar en droog - minimaal 10 cm zand of repak/puin.
- ☐ Bouwputhoogtes vooraf aanleveren bij EKAL en de heier.